BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 607 200 079** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 0 601 434 103 | GDS 24 | 230 | EU | 4 |
| 0 601 434 108 | GDS 24 | 230 | OEU | 4 |
| 0 601 434 132 | GDS 24 | 230 | CH | 4 |
| 0 601 434 134 | 1434 R | 115 | SAM | 4 |
| 0 601 434 137 | GDS 24 | 240 | AUS | 4 |
| 0 601 434 138 | GDS 24 | 100 | J | 4 |
| 0 601 434 140 | GDS 24 | 220 | ROK | 4 |
| 0 601 434 141 | GDS 24 | 110 | GB | 4 |
| 0 601 434 142 | GDS 24 | 240 | --- | 4 |
| 0 601 434 150 | GDS 24 | 230 | I | 4 |
| 0 601 434 160 | GDS 24 | 220 | --- | 4 |
| 0 601 435 103 | GDS 30 | 230 | EU | 4 |
| 0 601 435 108 | GDS 30 | 230 | OEU | 4 |
| 0 601 435 132 | GDS 30 | 230 | CH | 4 |
| 0 601 435 134 | 1435 R | 115 | --- | 4 |
| 0 601 435 137 | GDS 30 | 240 | --- | 4 |
| 0 601 435 138 | GDS 30 | 100 | J | 4 |
| 0 601 435 140 | GDS 30 | 220 | --- | 4 |
| 0 601 435 141 | GDS 30 | 110 | GB | 4 |
| 0 601 435 142 | GDS 30 | 240 | --- | 4 |
| 0 601 435 150 | GDS 30 | 230 | I | 4 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|