BOSCH
Power Tools

Информация о применении **SIS DVD 07/21**

Код заказа	: **1 619 P15 338**	Информации о	: **S**
Обозначение	: **РУКОЯТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**	Цена	: **0,00**
Техническая информация	:		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
3 601 JH9 001	GWS 18V-7	18	EU	18
3 601 JH9 002	GWS 18V-7	18	EU	18
3 601 JH9 022	GWS 180-LI	18	OEU	18
3 601 JH9 050	GWS 18V-7	18	J	18
3 601 JH9 080	GWS 180-LI	18	CN	18
3 601 JH9 0B0	GWS 18V-7	18	ROK	18
3 601 JH9 0C0	GWS 180-LI	18	RC	18
3 601 JH9 0E0	GWS 180-LI	18	LAM	18
3 601 JH9 0K0	GWS 180-LI	18	ASI	18
3 601 JH9 0P1	GWS 180-LI	18	OEU	18
3 601 JH9 0R2	GWS 180-LI	18	RU	18
3 601 JH9 101	GWX 18V-7	18	EU	18
3 601 JH9 102	GWX 18V-7	18	EU	18
3 601 JH9 150	GWX 18V-7	18	J	18
3 601 JH9 1B0	GWX 18V-7	18	ROK	18
3 601 JJ4 001	GWS 18V-10	18	EU	18
3 601 JJ4 002	GWS 18V-10	18	EU	18
3 601 JJ4 050	GWS 18V-10	18	J	18
3 601 JJ4 080	GWS 18V-10	18	CN	18
3 601 JJ4 081	GWS 18V-10	18	CN	18
3 601 JJ4 0B0	GWS 18V-10	18	ROK	18
3 601 JJ4 0C0	GWS 18V-10	18	RC	18
3 601 JJ4 0E1	GWS 18V-10	18	RCH	18
3 601 JJ4 0K0	GWS 18V-10	18	ASI	18
3 601 JJ4 0L0	GWS 18V-10	18	MAL	18

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз