BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 600 795 013** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **КАРКАС** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : **.** | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 0 600 851 003 | AXT 16-30 | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 032 | AXT 16-30 | 230 | CH | 167 |
| 0 600 851 033 | AXT 16-30 | 230 | SKA | 167 |
| 0 600 851 042 | AXT 16-30 | 230 | GB | 167 |
| 0 600 851 050 | AXT 16-30 | 230 | I | 167 |
| 0 600 851 103 | AXT 18-35 | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 132 | AXT 18-35 | 230 | CH | 167 |
| 0 600 851 133 | AXT 18-35 | 230 | SKA | 167 |
| 0 600 851 142 | AXT 18-35 | 230 | GB | 167 |
| 0 600 851 150 | AXT 18-35 | 230 | I | 167 |
| 0 600 851 203 | AXT 1600 HP | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 232 | AXT 1600 HP | 230 | CH | 167 |
| 0 600 851 233 | AXT 1600 HP | 230 | DK | 167 |
| 0 600 851 242 | AXT 1600 HP | 230 | GB | 167 |
| 0 600 851 250 | AXT 1600 HP | 230 | I | 167 |
| 0 600 851 301 | AXT 18-35 | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 312 | AXT 1800 HP | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 403 | AXT 2000 HP | 230 | EU | 167 |
| 0 600 851 432 | AXT 2000 HP | 230 | CH | 167 |
| 0 600 851 433 | AXT 2000 HP | 230 | DK | 167 |
| 0 600 851 437 | AXT 2000 HP | 240 | AUS | 167 |
| 0 600 851 442 | AXT 2000 HP | 230 | GB | 167 |
| 0 600 851 450 | AXT 2000 HP | 230 | I | 167 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|