BOSCH
Power Tools

Информация о применении **SIS DVD 07/21**

Код заказа	: **1 602 025 08J**	Информации о	: **S**
Обозначение	: **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ**	Цена	: **0,00**
Техническая информация	:		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
3 611 C22 000	GSH 7 VC	230	EU	885
3 611 C22 001	GSH 7 VC	230	EU	885
3 611 C22 010	DH7 12 VC	120	USA	885
3 611 C22 011	DH7 12 VC	120	USA	885
3 611 C22 030	GSH 7 VC	230	CH	885
3 611 C22 031	GSH 7 VC	230	CH	885
3 611 C22 040	GSH 9 VC	240	AUS	885
3 611 C22 041	GSH 9 VC	240	AUS	885
3 611 C22 050	GSH 9 VC	100	J	885
3 611 C22 051	GSH 9 VC	100	J	885
3 611 C22 060	GSH 7 VC	110	GB	885
3 611 C22 061	GSH 7 VC	110	GB	885
3 611 C22 070	GSH 7 VC	230	GB	885
3 611 C22 071	GSH 7 VC	230	GB	885
3 611 C22 080	GSH 9 VC	220	CN	885
3 611 C22 081	GSH 9 VC	220	CN	885
3 611 C22 090	GSH 7 VC	230	IL	885
3 611 C22 091	GSH 7 VC	230	IL	885
3 611 C22 0B0	GSH 9 VC	220	ROK	885
3 611 C22 0B1	GSH 9 VC	220	ROK	885
3 611 C22 0C0	GSH 9 VC	115	RC	885
3 611 C22 0C1	GSH 9 VC	115	RC	885
3 611 C22 0K0	GSH 9 VC	220	ASI	885
3 611 C22 0K1	GSH 9 VC	220	ASI	885
3 611 C22 0L0	GSH 9 VC	240	MAL	885
3 611 C22 0L1	GSH 9 VC	240	MAL	885
3 611 C36 000	GSH 11 VC	230	EU	885
3 611 C36 010	DH1020VC	120	USA	885
3 611 C36 030	GSH 11 VC	230	CH	885
3 611 C36 040	GSH 11 VC	240	AUS	885
3 611 C36 050	GSH 11 VC	100	J	885
3 611 C36 060	GSH 11 VC	110	GB	885
3 611 C36 070	GSH 11 VC	220	GB	885
3 611 C36 080	GSH 11 VC	220	CN	885
3 611 C36 090	GSH 11 VC	230	IL	885
3 611 C36 0B0	GSH 11 VC	220	ROK	885
3 611 C36 0C0	GSH 11 VC	115	RC	885
3 611 C36 0E0	GSH 11 VC	220	BR	885
3 611 C36 0F0	GSH 11VC	230	IND	885
3 611 C36 0G0	GSH 11 VC	127	SAM	885
3 611 C36 0H0	GSH 11 VC	220	AR	885
3 611 C36 0K0	GSH 11 VC	220	ASI	885
3 611 C36 0L0	GSH 11 VC	240	MAL	885

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз