BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 615 808 083** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **КРЫШКА ПОДШИПНИКА** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 0 611 223 703 | GBH 10 DC | 230 | EU | 43 |
| 0 611 223 704 | GBH 10 DC | 230 | RI | 43 |
| 0 611 223 708 | GBH 10 DC | 230 | OEU | 43 |
| 0 611 223 732 | GBH 10 DC | 230 | CH | 43 |
| 0 611 223 734 | GBH 10 DC | 115 | SAM | 43 |
| 0 611 223 737 | GBH 10 DC | 240 | AUS | 43 |
| 0 611 223 738 | GBH 10 DC | 100 | J | 43 |
| 0 611 223 739 | 11 223 EVS | 115 | USA | 43 |
| 0 611 223 740 | GBH 10 DC | 220 | ROK | 43 |
| 0 611 223 741 | GBH 10 DC | 110 | GB | 43 |
| 0 611 223 742 | GBH 10 DC | 240 | GB | 43 |
| 0 611 223 750 | GBH 10 DC | 230 | I | 43 |
| 0 611 245 703 | GBH 11 DE | 230 | EU | 43 |
| 0 611 245 704 | GBH 11 DE | 230 | RI | 43 |
| 0 611 245 705 | GBH 11 DE | 115 | RC | 43 |
| 0 611 245 706 | GBH 11 DE | 240 | MAL | 43 |
| 0 611 245 708 | GBH 11 DE | 230 | OEU | 43 |
| 0 611 245 714 | GBH 11 DE | 220 | BR | 43 |
| 0 611 245 715 | GBH 11 DE | 230 | AR | 43 |
| 0 611 245 732 | GBH 11 DE | 230 | CH | 43 |
| 0 611 245 734 | GBH 11 DE | 115 | SAM | 43 |
| 0 611 245 737 | GBH 11 DE | 240 | AUS | 43 |
| 0 611 245 738 | GBH 11 DE | 100 | J | 43 |
| 0 611 245 739 | 11245EVS | 120 | USA | 43 |
| 0 611 245 740 | GBH 11 DE | 220 | ROK | 43 |
| 0 611 245 741 | GBH 11 DE | 110 | GB | 43 |
| 0 611 245 742 | GBH 11 DE | 230 | GB | 43 |
| 0 611 245 743 | GBH 11 DE | 230 | CN | 43 |
| 0 611 245 750 | GBH 11 DE | 230 | IND | 43 |
| 0 611 311 703 | GSH 10 C | 230 | EU | 43 |
| 0 611 311 704 | GSH 10 C | 230 | RI | 43 |
| 0 611 311 705 | GSH 10 C | 115 | RC | 43 |
| 0 611 311 706 | GSH 10 C | 240 | MAL | 43 |
| 0 611 311 708 | GSH 10 C | 230 | OEU | 43 |
| 0 611 311 732 | GSH 10 C | 230 | CH | 43 |
| 0 611 311 734 | GSH 10 C | 115 | SAM | 43 |
| 0 611 311 737 | GSH 10 C | 240 | AUS | 43 |
| 0 611 311 738 | GSH 10 C | 100 | J | 43 |
| 0 611 311 739 | 11311EVS | 115 | USA | 43 |
| 0 611 311 740 | GSH 10 C | 220 | ROK | 43 |
| 0 611 311 741 | GSH 10 C | 110 | GB | 43 |
| 0 611 311 742 | GSH 10 C | 240 | AFR | 43 |
| 0 611 311 743 | GSH 10 C | 230 | CN | 43 |
| 0 611 311 750 | GSH 10 C | 230 | I | 43 |
| 0 611 316 703 | GSH 11 E | 230 | EU | 43 |
| 0 611 316 704 | GSH 11 E | 230 | RI | 43 |
| 0 611 316 705 | GSH 11 E | 120 | RC | 43 |
| 0 611 316 706 | GSH 11 E | 240 | MAL | 43 |
| 0 611 316 708 | GSH 11 E | 230 | OEU | 43 |
| 0 611 316 714 | GSH 11 E | 220 | BR | 43 |
| 0 611 316 715 | GSH 11 E | 230 | AR | 43 |
| 0 611 316 732 | GSH 11 E | 230 | CH | 43 |
| 0 611 316 734 | GSH 11 E | 115 | SAM | 43 |
| 0 611 316 737 | GSH 11 E | 240 | AUS | 43 |
| 0 611 316 738 | GSH 11 E | 100 | J | 43 |
| 0 611 316 739 | 11 316 | 120 | USA | 43 |
| 0 611 316 740 | GSH 11 E | 220 | ROK | 43 |
| 0 611 316 741 | GSH 11 E | 110 | GB | 43 |
| 0 611 316 742 | GSH 11 E | 230 | GB | 43 |
| 0 611 316 743 | GSH 11 E | 230 | CN | 43 |
| 0 611 316 750 | GSH 11 E | 230 | I | 43 |
| 0 611 316 755 | GSH 11 E | 0 | IND | 43 |
| 0 611 316 796 | GSH 11 E | 230 | EU | 43 |
| 0 611 317 739 | 11317EVS | 120 | USA | 43 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|