BOSCH
Power Tools

Информация о применении **SIS DVD 07/21**

Код заказа	: **2 610 018 267**	Информации о	: **S**
Обозначение	: **КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**	Цена	: **0,00**
Техническая информация	:		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
3 601 L30 400	GTS 10 XC	230	EU	178
3 601 L30 430	GTS 10 XC	230	CH	178
3 601 L30 440	GTS 10 XC	240	---	178
3 601 L30 460	GTS 10 XC	110	GB	178
3 601 L30 470	GTS 10 XC	230	GB	178
3 601 L30 490	GTS 10 XC	230	---	178
3 601 L30 4B0	GTS 10 XC	220	ROK	178
3 601 L30 4P0	GTS 10 XC	230	SMA	178
3 601 M30 401	GTS 10 XC	230	EU	178
3 601 M30 402	GTS 10 XC	230	EU	178
3 601 M30 431	GTS 10 XC	230	CH	178
3 601 M30 432	GTS 10 XC	230	CH	178
3 601 M30 441	GTS 10 XC	240	AUS	178
3 601 M30 442	GTS 10 XC	240	AUS	178
3 601 M30 461	GTS 10 XC	110	GB	178
3 601 M30 462	GTS 10 XC	110	GB	178
3 601 M30 471	GTS 10 XC	230	GB	178
3 601 M30 472	GTS 10 XC	230	GB	178
3 601 M30 4B1	GTS 10 XC	220	ROK	178
3 601 M30 4B2	GTS 10 XC	220	ROK	178

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз