BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **F 016 L67 442** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **ПОДШИПНИК** | Цена | : **0.00** |
| Техническая информация | : **6002-2RS** | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 0 600 884 003 | ROTAK 34 | 230 | EU | 40/2 |
| 0 600 884 032 | ROTAK 34 | 230 | CH | 40/2 |
| 0 600 884 037 | ROTAK 34 | 240 | AUS | 40/2 |
| 0 600 884 042 | ROTAK 34 | 240 | GB | 40/2 |
| 0 600 884 079 | ROTAK 1300 | 230 | EU | 40/2 |
| 0 600 884 103 | ROTAK 34 | 230 | EU | 40/2 |
| 0 600 884 132 | ROTAK 34 | 230 | CH | 40/2 |
| 0 600 884 137 | ROTAK 34 | 240 | AUS | 40/2 |
| 0 600 884 142 | ROTAK 34 | 240 | GB | 40/2 |
| 0 600 884 170 | ROTAK 34 | 230 | EU | 40/2 |
| 3 600 H81 A00 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A01 | ROTAK 1400 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A02 | ROTAK 340 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A03 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A04 | ROTAK 1400 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A30 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A32 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A33 | ROTAK 340 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A40 | ROTAK 34 | 240 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A70 | ROTAK 34 | 240 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A71 | ROTAK 34 GC | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A72 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 A73 | ROTAK 34 GC | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B00 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B01 | ROTAK 370 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B02 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B30 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B32 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B70 | ROTAK 36 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B71 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B73 | ROTAK 36 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H81 B74 | ROTAK 37 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 000 | ROTAK 34 (ERGOFLEX) | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 030 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 040 | ROTAK 34 (ERGOFLEX) | 240 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 070 | ROTAK 34 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 0B0 | ROTAK 34 (ERGOFLEX) | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 100 | ROTAK 37 (ERGOFLEX) | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 102 | ROTAK 37 R | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 103 | ROTAK 36 H | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 130 | ROTAK 37 (ERGOFLEX) | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 170 | ROTAK 36 | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H82 175 | ROTAK 370 Ergoflex | 230 | --- | 41/01/02 |
| 3 600 H84 S70 | ROTAK 340C | 230 | GB | 40/2 |
| 3 600 H85 B00 | ROTAK 32 | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B01 | ROTAK 32 R | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B02 | ARM 32 | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B03 | ARM 32 R | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B04 | ROTAK 32 | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B05 | ROTAK 32 R | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B06 | ARM 32 | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B07 | ARM 32 R | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B09 | ARM 3200 | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B30 | ROTAK 32 | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B31 | ARM 32 | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B32 | ROTAK 32 | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B33 | ARM 32 | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B70 | ROTAK 32 | 230 | GB | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B71 | ROTAK 32 | 230 | GB | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B72 | ROTAK 32 | 230 | GB | 840/1/2 |
| 3 600 H85 B73 | ROTAK 32 | 230 | GB | 840/1/2 |
| 3 600 H85 BB2 | ROTAK 32 | 230 | ROK | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E00 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E01 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E02 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E03 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | EU | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E30 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E31 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | CH | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E70 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | GB | 840/1/2 |
| 3 600 H85 E71 | ROTAK 32 Ergoflex | 230 | GB | 840/1/2 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 3 600 H8A 000 | ALR 900 | 230 | EU | 55/2 |
| 3 600 H8A 030 | ALR 900 | 230 | CH | 55/2 |
| 3 600 H8A 070 | ALR 900 | 230 | GB | 55/2 |
| 3 600 H8A 100 | AVR 1100 | 230 | EU | 55/2 |
| 3 600 H8A 130 | AVR 1100 | 230 | CH | 55/2 |
| 3 600 H8A 170 | AVR 1100 | 230 | GB | 55/2 |
| 3 600 HA4 100 | Rotak 37 | 230 | EU | 41/1 |
| 3 600 HA4 101 | Rotak 1400-37 R | 230 | EU | 41/1 |
| 3 600 HA4 102 | Rotak 36 | 230 | EU | 41/1 |
| 3 600 HA4 103 | Rotak 37 M | 230 | EU | 41/1 |
| 3 600 HA4 105 | Rotak 37 S | 230 | EU | 41/1 |
| 3 600 HA4 130 | Rotak 37 | 230 | CH | 41/1 |
| 3 600 HA4 140 | Rotak 37 | 240 | AUS | 41/1 |
| 3 600 HA4 170 | Rotak 37 | 230 | GB | 41/1 |
| 3 600 HA4 173 | Rotak 37 | 230 | GB | 41/1 |
| 3 600 HB9 000 | UniversalRotak 450 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 001 | UniversalRotak 460 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 002 | UniversalRotak 470 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 004 | UniversalRotak 490 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 030 | UniversalRotak 450 | 230 | CH | 41/2 |
| 3 600 HB9 070 | UniversalRotak 450 | 240 | GB | 41/2 |
| 3 600 HB9 071 | UniversalRotak 460 | 240 | GB | 41/2 |
| 3 600 HB9 072 | UniversalRotak 470 | 240 | GB | 41/2 |
| 3 600 HB9 100 | UniversalRotak 550 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 103 | UniversalRotak 580 | 230 | EU | 41/2 |
| 3 600 HB9 170 | UniversalRotak 550 | 240 | GB | 41/2 |
| 3 600 HB9 173 | UniversalRotak 580 | 240 | GB | 41/2 |